

Docker_Sandbox_Codex_Shell_SSH_사용법

Docker Sandboxes Codex · Shell · SSH 접속 사용법

Windows CMD 기준 / 현재 구성: codex-dev, ssh22

1. 현재 Sandbox 확인

Windows CMD를 열고 먼저 Sandbox 상태를 확인함.

```
sbx ls
```

bash

2. Codex 개발환경으로 들어가기

기존에 만들어 둔 codex-dev Sandbox로 다시 들어갈 때 사용함.

```
sbx run --name codex-dev
```

bash

Codex Sandbox는 C:\Users\[사용자명]\projects\codex-test 작업공간과 연결되어 있음. 종료 후 다시 사용할 때도 같은 명령을 실행함.

3. 일반 Linux Shell 환경으로 들어가기

SSH용으로 만들어 둔 ssh22 Sandbox의 일반 Linux Shell로 들어감.

```
sbx run --name ssh22
```

bash

정상적으로 들어가면 다음과 비슷한 프롬프트가 표시됨.

```
agent@ssh22:linux$
```

text

4. ssh22에서 SSH 서버 확인 및 실행

ssh22가 새로 시작된 후 SSH 서버가 실행 중인지 확인함.

```
sudo ss -lntp | grep :22
sudo mkdir -p /run/sshd
sudo /usr/sbin/sshd
sudo ss -lntp | grep :22
```

bash

첫 번째 확인에서 22번 LISTEN이 이미 보이면 sshd를 다시 실행할 필요는 없음.

5. Windows CMD에서 SSH로 접속하기

현재 ssh22의 포트 매핑은 Windows 127.0.0.1:22 → ssh22:22 형태이므로 Windows 자기 자신에서 localhost로 접속함.

```
ssh devuser@localhost
```

bash

비밀번호 입력 후 다음 프롬프트가 나오면 성공임.

6. 평소 사용하는 순서

목적	Windows CMD 명령	설명
상태 확인	sbx ls	Codex/Shell Sandbox의 running-stopped 상태 확인
Codex로 이동	sbx run --name codex-dev	AI 코딩용 Codex Sandbox 실행/재접속
Shell로 이동	sbx run --name ssh22	일반 Ubuntu Linux Shell 실행/재접속
SSH 접속	ssh devuser@localhost	ssh22가 실행 중이고 sshd가 동작할 때 접속

7. 꼭 기억할 점

- ssh22가 stopped 상태이면 ssh devuser@localhost만 실행해서는 접속되지 않음.
- 먼저 sbx run --name ssh22로 Sandbox를 실행해야 함.
- 현재 로컬 sbx의 exit는 세션을 종료하면서 Sandbox가 stopped 상태가 될 수 있음.
- 현재 ssh22는 127.0.0.1:22로 publish되어 있으므로 다른 PC에서 직접 접속하는 구성은 아님.
- Codex와 ssh22는 서로 별도의 Sandbox이므로 한쪽에 설치한 프로그램·사용자 설정이 다른 쪽에 자동으로 생기지 않음.

8. 한눈에 보는 명령

```
[Codex]
sbx run --name codex-dev

[Shell]
sbx run --name ssh22

[ssh22 내부 - SSH 서버 확인]
sudo ss -lntp | grep :22

[필요할 때 sshd 실행]
sudo mkdir -p /run/sshd
sudo /usr/sbin/sshd

[Windows CMD - SSH 접속]
ssh devuser@localhost
```

bash